

Mise en œuvre d'une balise Iridium ROVER Xeos

UPS 855 Antenne de Brest





SOMMAIRE

PRELIMINAIRE	3
DESCRIPTIF DE LA BALISE	4
2-1-Caractéristiques	4
2-2-Montage	5
3-3-Mise sous tension	6
PROGRAMMATION ET COMMUNICATION AVEC LA BALISE IRIDIUM ROVER	8
2-2-Programmation de votre balise.	8

La balise bi-directionelle de surface Rover de chez Xeos est équipée d'un Emetteur/Récepteur Iridium et d'un GPS.

Elle permet d'envoyer sa position via le réseau Iridium. La cadence de réception est modifiable et paramétrable via ce réseau en temps réel.

Elle est alimentée par piles alcalines ou lithium de type AA.

Il est possible d'immerger le Rover jusqu'à 100m. Cependant cette balise reste une balise dédiée à la surface.

Cette balise est simple à mettre en œuvre.

Pour finir la balise Rover peut fonctionner tête vers le bas ou vers le haut.

Pour aller plus loin : <u>Rover_user_manual.pdf</u> de Xeos.



2-DESCRIPTIF DE LA BALISE



2-1-Caractéristiques

Function de base	Communication Iridium bi-directionnelle
Modem Iridium	9603 with IMEI number
Type de message	SBD (Short Burst Data)

Matière	Delrin
Dimensions	214.12mm x 63.5mm
Poids dans l'air	875g avec piles lithium/1055g avec piles alcaline
Poids dans l'eau	198g avec piles lithium/378g avec piles alcaline
Température utilisation	De -40° Cà $+60^{\circ}$ C
Profondeur immersion	100m

Microcontroler	Xeos-IRDC-3
Recepteur GPS	48 channel SiRFstarIV, GSD4e GPS chip
Piles	Alcalines
Type de piles alcaline	Energizer EN91 AA alcaline.NE PAS METTRE DE DURACELL (risque de coulure par forte température)
Deploiement max	2 ans avec un envoi toutes les 3 heures

Consommation en sommeil	100µA
Consommation en transmition	70mA (pour 30 secondes d'utilisation)
Acquisition GPS	13mA (pour 2 minutes d'utilisation)
Voltage	13.5V
Capacité	3.0 Amp Hours (alcaline), 5.8 Amp Hours (Lithium)



2-2-Montage

Ouverture en dévissant :



Attention il y a deux joints. Rester attentif lors des ouvertures/fermetures de ne pas pincer les joints.



Insérer les piles





3-3-Mise sous tension

Pour mieux comprendre le principe et les subtilités de fonctionnement de mise sous tension de la balise il faut regarder cette videos : https://youtu.be/bQmG1LCdhxA



Le changement d'état de la balise de ON a OFF s'effectue en deux temps.

-1 : passer l'aimant à l'endroit indiqué (figure ci-dessus) sur la balise jusqu'à ce que la led s'allume puis retirer l'aimant. Cette action permet de connaitre l'état actuel de la balise (LED verte = ON, LED ROUGE=OFF). Attendre que la led s'éteigne.

-2 : Puis pour changer d'état, c'est-à-dire passer de ON à OFF ou de OFF à ON il faut repasser l'aimant en faisant des allers-retours en continu jusqu'à ce l'une des séquences suivantes soit terminée :

ETAT DE LA LED SEQUENCE DE DEMARRAGE : rouge en continu/plusieurs flash verts/vert en continu.

ETAT DE LA LED SEQUENCE D'ARRET : verte en continu/plusieurs flash rouges/rouge en continu.

Pour connaitre l'état de la balise : passer une fois l'aimant.



<u>*REMARQUE*</u> : -si lors du passage de l'aimant la led est VERTE, cela veut dire que le Rover est déjà sur ON.

-une fois mis sur ON le Rover se met dans un mode appelé : « startup mode » pendant 1 heure pour lancer ces tests. Passé ces tests, il se remet en « normal mode ».

GPS Position	Iridium Call	Consumption Per	Duration (EN91	Duration (Lithium
Interval	mervai	Cycle	Alkaline Datteriesj	Batteriesj
10 min	10 min	0.6913 mA	723.27 hours	1398.33 hours
(default)	(default)		30 .13 days	58.26 days
30 min	30 min	0.7396 mA	2027.99 hours	3920.77 hours
			84.50 days	163.37 days
			2.82 months	5.45 months
60 min	60 min	0.7896 mA	3799.39 hours	7345.49 hours
			158.31 days	306.06 days
			5.29 months	10.20 months
3 hours	3 hours	0.9896 mA	9094.22 hours	17,582.15 hours
			378.93 days	732.60 days
			12.63 months	24.42 months
6 hours	6 hours	1.2896 mA	581.58 days	1,124.40 days
			19.39 months	37.48 months
			1.615 years	3.12 years
12 hours	12 hours	1.8851 mA	795.67 days	1538.29 days
			26.52 months	51.28 months
			2.21 years	4.27 years
24 hours	24 hours	3.0888 mA	971.25 days	1699.83 days
			32.38 months	56.66 months
			2.70 years	4.72 years

Exemple de consommations types



4-PROGRAMMATION ET COMMUNICATION AVEC LA BALISE IRIDIUM ROVER

Pour pouvoir récupérer les données ou reprogrammer le Rover, le Parc National d'Instrumentation Océanographique de la DT-INSU souscrit un contrat au prêt d'un fournisseur d'accés : Xeos.

4-1- Accés au site web Xeos Online

Aller sur http://online.xeostech.com

1	S Xec	BETA OS ONLINE
Ema	11	
L		*
Pass	sword	
		*
	Remember my email address Keep me logged in this session	
		✓ Login

Email : ups855.parcoceano@services.cnrs.fr **Password** : ups855

Lorsque vous êtes sur le site web vous avez accès aux options de visualisations de votre balise : Map, Log. Le tout est simple et intuitif.

4-2-Programmation de la balise.

A partir de ce site il est possible de choisir le pas d'échantillonnage de votre balise pour l'acquisition GPS et l'envoi des positions par Iridium. Cela se fait dans les deux sens par l'envoi de mails à la balise et au site web. Il est aussi possible d'associer et de rediriger les mails sur 5 autres adresses.

Pour envoyer une commande aller dans Send Manual SBD

Options	Admin	L
Devices		
Send Manua	I SBD	Ē
Toggle Mess	aging	

8



La fenêtre suivante s'ouvre :

Targets	
222(89520) Kitimat 223(80530) RH 224(88520) Kitimat 225(86530) RH 78(46920) Baffin Bay/Greenland onyx 300434060601130 onyx 300434060702320 onyx 300434060703290	

Sélectionner votre balise dans la fenêtre « Targets » et cliquer sur la flèche pour l'envoyer dans la fenêtre de droite. Le nom de la balise est IRID001.

Il faut ensuite envoyer une commande à votre balise pour paramétrer l'envoi de la position GPS par l'Iridium. A noter qu'on peut envoyer plusieurs positions GPS dans un seul message Iridium. Pour nos applications on envoie une position gps par message iridium.

Voici la composition des messages :

Pour chaque message on a le choix de programmer l'intervalle d'échantillonnage du GPS ou de l'Iridium :

\$timer (timer number) (value in s, m, h, or d) avec

Le Timer number est à 0 pour « Normal Timer ».

On ajoute à ce timer **-SBD**: pour SBD (Iridium) transmission interval

ou -GPS: pour GPS acquisition interval

En fonction de ce que l'on veut changer : soit l'intervalle d'échantillonnage du GPS soit celle de l'envoi Iridium.

Ensuite on choisit pour chaque message le pas d'échantillonnage (Min 5minute, Max 1 jour) : s: Intervalle en seconds m: Intervalle en minutes

DT-INSU Antenne de Brest

Bâtiment IPEV - Technopôle Brest-Iroise - BP74 - 29280 Plouzané (France)05/11/2019http://www.dt.insu.cnrs.fr



h: Intervalle en heured: Intervalle en jour

Exemple : Si l'on veut recevoir une position gps toute les 30 mn alors on envoie : *\$timer SBD 0 30m \$timer GPS 0 30m*

Si l'on veut envoyer une position gps toute les 1h alors on envoie : *\$timer SBD 0 1h \$timer GPS 0 1h*

end Manual SBD			
Targets			
#3 #4 Darren's Kilo FWTEST Rover3130 Rover7310 sablerh Test RAM test sable Commands \$timer GPS 0 15m		 → <	0
	S	end	
			Close

Dans l'exemple ci-dessous on demande à faire une acquisition GPS toute les 15 minutes. ATTENTION : Le changement de configuration n'a lieu que lorsque le Rover reçoit le mail. Cela signifie que si le Rover est configuré pour vérifier les messages toutes les heures, il ne prendra sa nouvelle configuration que lorsqu'il arrivera au terme de son intervalle d'échantillonnage : ici 1 heure.

Ensuite il est possible de rediriger la position gps de la balise sur les adresses mails de vos choix. Pour cela, nous contacter pour que l'on valide votre adresse mail pour la réception des positions de la balise iridium.